

The **LEGEND**2

Detector de metais de alto desempenho!

USUÁRIO

MANUAL



Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES



LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO!

AVISOS LEGAIS

Ao utilizar este detector, respeite as leis e regulamentações aplicáveis ao uso de detectores de metais. Não utilize o detector sem autorização em sítios arqueológicos ou áreas protegidas. Não utilize este detector próximo a munições não detonadas ou em zonas militares restritas sem autorização. Informe às autoridades competentes sobre quaisquer artefatos históricos ou de importância cultural encontrados.

AVISOS

O LEGEND 2 é um dispositivo eletrônico de última geração. Não monte nem opere o dispositivo antes de ler o manual do usuário.

Não armazene o dispositivo e a bobina de busca em temperaturas extremamente baixas ou altas por períodos prolongados. (Temperatura de armazenamento: -20°C a +45°C / -4°F a +113°F)

O dispositivo possui classificação de impermeabilidade IP68, permitindo submersão em até 5 metros (16 pés), excluindo os fones de ouvido Bluetooth®.

Preste atenção aos itens abaixo após usar o dispositivo, especialmente em água salgada:

1. Enxágue a caixa do sistema, o eixo e a serpentina com água da torneira, certificando-se de que toda a água salgada seja completamente removida dos conectores.
2. Não utilize quaisquer produtos químicos para limpeza e/ou para quaisquer outros fins.
3. Limpe a tela e o eixo com um pano macio que não risque.

Proteja o detector contra impactos durante o uso. Ao enviar, coloque-o na caixa original e prenda-o com embalagem resistente a choques.

O detector de metais LEGEND 2 só pode ser desmontado e reparado por Centros de Serviço Autorizados da Nokta. A desmontagem ou intrusão não autorizada na caixa de controle do detector de metais, por qualquer motivo, anula a garantia.

IMPORTANTE!

Não utilize o dispositivo em ambientes fechados, onde metais presentes possam causar interferências contínuas. Utilize-o somente em áreas externas abertas.

Mantenha outros detectores e dispositivos eletromagnéticos a uma distância mínima de 10 m (30 pés) do dispositivo.

Não carregue objetos de metal enquanto estiver usando o dispositivo. Mantenha o dispositivo afastado dos seus sapatos enquanto caminha. Qualquer objeto de metal em seu corpo ou dentro dos seus sapatos pode ser detectado como alvo.


CONTEÚDO

CONJUNTO	: 3-6
INTRODUÇÃO AO DISPOSITIVO	: 7
MOSTRAR	: 8
INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA	: 9
USO CORRETO	: 10
GUIA RÁPIDO	: 11
CONFIGURAÇÕES COMUNS E BASEADAS EM MODO	: 11-12
MODOS DE BUSCA	: 12-14
PERFIL DO USUÁRIO	: 14-15
FUNÇÃO MUDO	: 15
ID DO ALVO	: 16
EQUILÍBRIO DE SOLO	: 16-18
PRECISÃO	: 18
FERROCHECK™	: 19
INDICADOR DE MINERALIZAÇÃO	: 20
PROFUNDIDADE DO ALVO	: 20
CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS	: 20-25
1. Sensibilidade	: 21
2. Frequência	: 22
3. Padrões de Discriminação	: 23
4. Velocidade de recuperação	: 24
5. Rejeição da tampa da garrafa	: 24
5.1 Rejeição de Ferro no Modo Relíquia	: 24
6. Filtro de ferro	: 25
7. Estabilidade no Modo Praia	: 25

SUMÁRIO (Continuação)

CONFIGURAÇÕES	: 25-30
1. Nível de volume	: 26
2. Deslocamento de Frequência	: 26-27
3. Supressor de solo	: 27
4. Identificação Profunda de Alvos	: 27
5. Entalhe (Aceitação e Rejeição de IDs)	: 28-29
6. Retroiluminação da tela e do teclado	: 29
7. Vibração	: 30
8. Lanterna LED	: 30
OPÇÕES DE ÁUDIO	: 30-31
1. Orador	: 31
2. Fones de ouvido de condução óssea	: 31
3. Fones de ouvido Bluetooth®	: 31
4. Saída de áudio múltipla	: 31
5. Fones de ouvido com fio	: 31
SUBCONFIGURAÇÕES	: 32-40
1. Número de tons	: 32-33
2. Volume do tom	: 34
3. Frequência do tom	: 35-36
4. Quebra de tom	: 36-37
5. Nível Limiar	: 38
6. Frequência Limiar	: 39
7. Ganho de áudio	: 39
8. Relógio e duração de uso	: 40
9. FerroCheck™ / Opção de Mineralização	: 40
MENSAGENS DE AVISO	: 41
RESTAURANDO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	: 41
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	: 41
FONES DE OUVIDO	: 41
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	: 42
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS	: 43

The
LEGEND 2



CONJUNTO

- 1** Após inserir as arruelas no eixo inferior, fixe-o à bobina de busca e aperte o parafuso para prendê-lo. Não aperte demais.
- 2** Abra as travas da alavanca para conectar o eixo central aos eixos superior e inferior. Ajuste o comprimento à sua altura. Aperte os parafusos laterais e feche as travas para fixar.

IMPORTANTE! Durante a montagem, certifique-se de que as linhas vermelhas nos eixos estejam alinhadas e sobrepostas, conforme mostrado abaixo.



The
LEGEND 2




Figura A

- 3** Enrole o cabo da bobina de busca ao redor do eixo sem
Se o cabo estiver muito esticado (Figura A), conecte o
conector à entrada da bobina de busca na caixa do sistema (Figura
B) e fixe-o apertando a porca até ouvir cliques.

Figura B:



- 4** Se desejar ajustar o apoio de braço, abra a trava. Assim que
atingir a altura desejada, feche a trava para fixá-lo.
(Figura C)

Figura C:



Prenda a alça do apoio de braço conforme mostrado na figura (Figura D) e aperte-a de acordo com a largura do seu braço.

Figura D:




IMPORTANTE! Quando as linhas vermelhas nos eixos estiverem alinhadas e os eixos estiverem na posição mais curta, a bobina de busca torna-se rotativa. Girando e dobrando a bobina de busca, você pode posicionar o detector de forma compacta para transporte.


IMPORTANTE! Para preparar o detector para uso na posição compacta, a caixa do sistema e a bobina de busca devem estar alinhadas na mesma direção, e as linhas vermelhas nos eixos devem estar totalmente alinhadas. Caso contrário, os eixos não poderão ser estendidos.


The
LEGEND²

Nota da Önemli: A seção plana na parte traseira das hastes do detector garante um encaixe perfeito.



IMPORTANT! As linhas vermelhas na parte traseira dos eixos indicam o comprimento máximo que os eixos podem atingir. Não ultrapasse esse limite.





INTRODUÇÃO AO DISPOSITIVO

1. Tela LCD

2. Botão Liga/Desliga / Configurações

Pressione e segure o botão Liga/Desliga/Configurações por 2 segundos para ligar o dispositivo. Pressione uma vez para entrar ou sair das configurações. Para desligar o dispositivo, pressione e segure o botão Liga/Desliga/Configurações.

Nota: Enquanto estiver nas configurações, pressionar e manter pressionado o botão Liga/Desliga/Configurações não desligará o dispositivo.

3. Botão de balanceamento de solo

Pressione o botão de balanceamento de solo uma vez para entrar ou sair do menu de balanceamento de solo. Pressione e segure o botão de balanceamento de solo para Realizar balanceamento de solo automático.

4. Botão direito

Na tela principal, o botão Direito permite navegar entre os modos, enquanto no menu de configurações, ele permite navegar pelas opções de configuração.

5. Botões para cima e para baixo

Use os botões para cima e para baixo para ajustar a configuração rápida selecionada na tela principal ou para alterar qualquer valor de configuração nas definições. menu.

6. Botão esquerdo

Na tela principal, use o botão Esquerda para alternar entre os usuários.

perfis. Pressione e segure para salvar ou excluir um perfil. No menu de configurações, use-o para navegar entre as opções.

7. Botão de localização e aceitação/rejeição

Na tela principal, o botão Pinpoint e Aceitar/Rejeitar ativa o modo Pinpoint. Pressione uma vez para entrar ou sair do Pinpoint. As funções deste botão em outras configurações são descritas em suas respectivas seções.

8. Configurações rápidas / Botão Silenciar

Na tela principal, pressione rapidamente o botão Configurações rápidas/Silenciar para entrar ou sair das Configurações rápidas. Pressione e segure para ativar ou desativar o som do dispositivo.



9. Orador

10. Lanterna LED


11. Soquete de entrada da bobina de busca

12. Fones de ouvido com fio, fones de ouvido de condução óssea e entrada para carregamento

IMPORTANTE! Mantenha sempre a entrada fechada com a tampa de rosca quando não houver fones de ouvido ou cabo de carregamento conectados.

MOSTRAR

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Barra de informações | 9. LED de carregamento |
| 2. Modos de Busca | 10. Relógio e duração de uso |
| 3. Escala de identificação do alvo e padrão de discriminação | 11. Perfis de Usuário |
| 4. Configurações rápidas | 12. ID do alvo |
| 5. Indicador de Sensibilidade | 13. Indicador de Profundidade |
| 6. Frequência de operação | 14. Opções de áudio |
| 7. Barra FerroCheck™ | 15. Indicador Auxiliar |
| 8. Configurações | |



INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA


O LEGEND 2 possui uma bateria interna de íon-lítio de 6700 mAh.

A duração da bateria varia entre 8 e 20 horas. Fatores como frequência de operação, uso de alto-falantes ou fones de ouvido com fio/sem fio, luz de fundo da tela, lanterna de LED etc., afetarão a duração da bateria.

Carregando

Carregue o LEGEND 2 antes da primeira utilização. O carregamento de uma bateria completamente descarregada demora aproximadamente 5 a 6 horas.

Para carregar a bateria, insira uma das extremidades do cabo fornecido com o dispositivo na entrada de fones de ouvido com fio/carregador e a outra extremidade no adaptador de carregamento.




Use um adaptador de energia USB padrão de 5V 2A (mínimo) para carregar o dispositivo. O carregamento através de uma porta USB do computador pode demorar mais.

Nível baixo de bateria

O ícone da bateria no visor indica o nível da bateria. À medida que a carga diminui, as barras dentro do ícone diminuem proporcionalmente.

Quando a bateria estiver descarregada, 'Lo' aparecerá no visor e o dispositivo desligará.



AVISOS SOBRE A BATERIA

Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas (por exemplo, no porta-malas ou porta-luvas de um carro).

Não carregue a bateria em temperaturas acima de 35°C (95°F) ou abaixo de 0°C (32°F).


A bateria do LEGEND 2 só pode ser substituída pela Nokta Detectors ou por seus centros de serviço autorizados.

USO CORRETO

A altura do eixo está incorreta.

Ajuste a haste à sua altura para garantir um uso confortável e reduzir a fadiga durante a busca.

Durante o processo de detecção, o dispositivo pode captar sinais falsos provenientes de objetos metálicos que você esteja carregando ou de calçados que contenham metal.



A altura do eixo está correta.

Ajuste a altura da haste de forma que você fique em pé, com o braço relaxado e a bobina de busca a aproximadamente 5 cm (2 polegadas) do chão.

Durante o processo de detecção, o dispositivo não detectará sinais falsos provenientes de objetos metálicos que você esteja carregando ou de sapatos que contenham metal.



FORMA CORRETA DE VARRER

Ângulo da bobina de busca incorreto



Ângulo correto da bobina de busca



Maneira incorreta de varrer

É importante manter a bobina de busca paralela ao solo para obter resultados precisos.



Forma correta de varrer

A bobina de busca deve estar paralela ao solo em todos os momentos.




GUIA RÁPIDO


1. Monte o dispositivo conforme as instruções da página 3-6.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga/Configurações por 2 segundos para ligar o dispositivo. A mensagem de carregamento 'L2' aparecerá na tela e a versão do software será exibida no canto superior direito.



3. Quando o dispositivo for ligado, ele iniciará no modo Parque e em Multifrequência. Você pode alterar o modo de acordo com as condições do terreno. Você pode encontrar mais detalhes sobre os modos de busca e frequências mais adiante neste manual.



4. Se necessário, você pode aumentar a configuração rápida selecionada, que é a configuração de sensibilidade. Aumentar a sensibilidade proporcionará maior profundidade. No entanto, se o ambiente ou o solo causarem ruído excessivo no dispositivo, você precisará diminuir a configuração de sensibilidade.



5. Você pode começar a detectar!

CONFIGURAÇÕES COMUNS E BASEADAS EM MODO

Algumas configurações são comuns a todos os modos; alterações nessas configurações terão efeito em todos os modos.

A maioria das configurações é baseada no modo e afeta apenas o modo selecionado no momento; as alterações feitas em um modo não afetam os outros.

As configurações comuns e as configurações baseadas em modo estão indicadas abaixo ao longo do manual:

Praia do Parque Field



Configurações comuns



Sensibilidade



Volume



Luz de fundo



Vibração



FerroCheck™ / Indicador Mineral



Bluetooth®



Lanterna LED



Configurações baseadas no modo



.Balanço de solo



Modo de discriminação personalizado



Frequência



Velocidade de recuperação



Rejeição de tampas de garrafa /
Rejeição de Ferro no Modo Relíquia



Filtro de ferro



Estabilidade no Modo Praia



Deslocamento de frequência



Supressor de solo



Identificação de Alvos Profundo



Número de tons



Volume do tom



Frequência do tom



Quebra de tom



Nível limite



Frequência Limiar



Ganho de áudio




Notch (Aceitação e rejeição de IDs)

MODOS DE BUSCA

O LEGEND 2 possui 5 modos de busca projetados para diferentes terrenos e alvos.

Navegando pelos modos de pesquisa

Durante a busca, você pode alternar entre os modos na tela principal usando o botão Direito. O modo selecionado será exibido dentro de uma moldura.




PARQUE

Projetado para a busca de moedas e joias em áreas urbanas e parques com grande quantidade de lixo moderno (papel alumínio, lacres de latinha, tampas de garrafa etc.).

presente.

Este modo é otimizado para detectar moedas e joias de tamanho médio e grande. Na configuração padrão de fábrica, o padrão de discriminação personalizado exclui muitos alvos, como ferro e folha de alumínio.

Os IDs de alvo na escala de ID, incluindo o 21, estão definidos como "desativados" para permitir a pesquisa sem detectar esses alvos.



A folha de alumínio normalmente gera um ID alvo de 21. No entanto, dependendo do formato, seu ID pode chegar a 34.

Neste modo, é possível usar tanto frequências simples quanto multifrequência. Dependendo do tipo de alvo, você pode escolher a frequência desejada. O modo multifrequência no modo Parque permite máxima profundidade e separação. Consequentemente, pode haver um leve ruído.

O modo Park está configurado por padrão com velocidade de recuperação 5 e 2 tons. Você pode alterar manualmente a velocidade de recuperação e o número de tons, se necessário.


A barra FerroCheck™ na tela mostra a proporção de ferroso/não ferroso.

A proporção de ferro no alvo desempenha um papel importante na identificação de metais residuais. Portanto, quando um alvo é detectado no modo Park, a barra FerroCheck™ deve ser observada além do ID do alvo.

**CAMPO**

Recomendado para busca de moedas e relíquias em pastagens e campos cultivados/arados.

Nessas áreas, é comum encontrar detritos contendo ferro e fragmentos de coque. Para facilitar a detecção de moedas e relíquias em meio a esses detritos, a escala de identificação do alvo no padrão de discriminação personalizado está definida como "desligada", incluindo o valor 21, nas configurações padrão de fábrica.



Neste modo, todas as frequências, simples e múltiplas, operam. Quando a opção Multifrequência é selecionada, o dispositivo oferece profundidade e capacidade de discriminação máximas. O modo Campo vem pré-configurado de fábrica com uma Velocidade de Detecção de 5 e uma Contagem de Tons Alvo de 2.

No modo Campo, o primeiro ponto de corte de tom é 21 para todas as opções de tom. No modo Parque, o primeiro ponto de corte de tom é 20 para todas as opções de tom.

A resolução de identificação dos IDs 21 a 25 é diferente no Parque em comparação com o Modo de campo. Você pode obter um ID diferente em cada modo para alvos que se enquadram nesse intervalo de IDs.

Os modos Parque e Campo oferecem 3 frequências Multi diferentes: Multi-1 (M1), Multi-2 (M2) e Multi-3 (M3). Para mais detalhes, consulte a seção Frequência.

Nos modos Parque e Campo, são utilizados algoritmos diferentes. Em locais com muito lixo, recomenda-se o uso do algoritmo M3 Multi-Frequência. Quando um alvo está isolado no subsolo, o ID será o mesmo em ambos os modos.

No entanto, se o alvo estiver próximo a lixo, como papel alumínio, o Multi 3 no modo Park fornecerá uma identificação mais precisa.

**PRAIA**

Este modo é otimizado para uso em areia de praia seca ou molhada e para uso subaquático até 5 m (16 pés).

O sal presente na areia da praia e na água do mar torna o solo e a água altamente condutivos, gerando ruído e sinais falsos. Detectores de frequência única não conseguem operar eficazmente nessas condições, enquanto detectores multifrequenciais reduzem o ruído e proporcionam o máximo desempenho.

Por esses motivos, frequências individuais não podem ser usadas no modo Praia. Quando o modo Praia é selecionado, o dispositivo alterna automaticamente para Multifrequência e não é possível selecionar frequências individuais. Somente neste modo, a Multifrequência possui duas opções: Areia molhada/subaquática (MW) ou areia seca com salinidade muito baixa (MD). Ao alterar a frequência no modo Praia, você alterna entre MW e MD.

Se a areia em que você está detectando estiver seca, mas com alta salinidade, use a opção MW. Para determinar a salinidade, mova a bobina de busca sobre a areia no Padrão de Discriminação de Todos os Metais (consulte Padrões de Discriminação) e verifique o ID da areia. Se o ID for maior que 4, selecione MW em vez de MD. Você também pode ativar a mineralização.

Indicador para medir a salinidade da área de busca.

O balanceamento de solo e a estabilidade da identificação foram otimizados para diferentes condições e variam para cada opção. Em areia úmida de praia, a frequência MW Multi gerará identificações precisas, mas se você mudar para MD, as identificações podem estar incorretas. Da mesma forma, em areia seca com baixa salinidade, você pode balancear o detector em MD, mas se mudar para MW, pode não conseguir fazê-lo.

O modo Praia está configurado por padrão com velocidade de recuperação 6 e 2 tons.

Areia preta

Algumas praias são cobertas por areia preta que contém ferro natural. Nesses tipos de praia, a detecção de metais torna-se praticamente impossível. O modo Praia detecta areia preta automaticamente e exibe um ícone de aviso na parte superior da tela, na barra de informações.



IMPORTANTE! Após submergir o dispositivo em água e retirá-lo, pode entrar água na tampa do alto-falante, causando áudio abafado. Isso é normal. Agite o dispositivo suavemente para remover a água da tampa do alto-falante e o áudio voltará ao normal.

The LEGEND 2



MODO RELÍQUIA

Alvos muito profundos podem ter valores próximos aos do solo circundante e, portanto, podem não ser detectados.

O modo Relic permite detectar alvos em profundidades que não podem ser detectadas em outros modos.

Este modo redefine o equilíbrio do solo, permitindo que o detector detecte moedas profundas e grandes massas. No entanto, neste modo, alvos no limite de detecção podem não fornecer um ID ou seus IDs podem ser instáveis.

O balanceamento de solo é muito importante no modo Relíquia. Para usar o modo Relíquia da forma mais eficiente, realize o balanceamento de solo primeiro ao selecionar o modo. Além disso, um segundo recurso de balanceamento de solo está disponível apenas no modo Relíquia. Após realizar o balanceamento de solo inicial, você pode eliminar o efeito de rochas quentes na área de busca usando o segundo balanceamento de solo nessas rochas.

O modo Relic oferece alto desempenho em algumas praias. Assim como em outros terrenos, recomenda-se usar o padrão de discriminação All Metal ao procurar na praia. Sinais com IDs 20 ou 99 podem se originar da praia na área que você está detectando. Desativando esses IDs usando o recurso ID Notch (Rejeição de ID), o modo Relic pode ser usado na praia sem interferências.

O modo Relic vem configurado de fábrica com uma velocidade de detecção de 5 e um número de tom de alvo de 1.

Neste modo, as opções de tom foram removidas. A frequência de áudio muda proporcionalmente à intensidade do sinal. Além disso, ao ativar o recurso Viés de Ferro, você pode distinguir alvos que contêm ferro e que estão próximos à superfície do solo (consulte o recurso Viés de Ferro no Modo Relíquia).



OURO

Este modo é otimizado para uso em campos auríferos mineralizados.

Neste modo, a configuração de fábrica inclui um tom de limiar audível. O volume e a frequência do alerta sonoro emitido quando um alvo é detectado variam proporcionalmente à intensidade do sinal do alvo. O modo Ouro é ideal para detectar pepitas de ouro pequenas e superficiais, bem como pepitas maiores e mais profundas em solos mineralizados.

Neste modo, você só pode usar as frequências únicas mais altas (20 kHz e 40 kHz) e a multifrequência. Em terrenos altamente mineralizados, os detectores recebem muitos sinais falsos. Além disso, existem rochas mineralizadas — comumente chamadas de rochas quentes — presentes em campos auríferos. Portanto, a multifrequência neste modo oferece uma detecção conveniente, minimizando os efeitos dessas rochas mineralizadas e do solo.

O modo Gold está configurado por padrão com velocidade de recuperação 5 e 1 tom.

PERFIL DO USUÁRIO



O LEGEND 2 oferece a possibilidade de salvar as configurações feitas durante a busca em até três perfis de usuário diferentes em cada modo. Os perfis de usuário estão disponíveis separadamente para cada modo de busca.

Essa é uma ótima funcionalidade para que os usuários preservem suas configurações otimizadas. Eles podem reutilizar as configurações salvas de forma fácil e rápida posteriormente.

Menu de perfil do usuário




Os perfis de usuário do modo de busca são exibidos na seção abaixo do modo de busca.

Todos os perfis de usuário possuem as configurações padrão do The LEGEND 2.

O perfil de usuário padrão (D) está pré-selecionado.


O perfil de usuário D salva automaticamente as alterações feitas pelo usuário. Como o recurso de salvamento automático é predefinido, os usuários não podem salvar configurações manualmente neste perfil. Se desejar, as configurações salvas automaticamente podem ser restauradas para os padrões de fábrica executando a operação "Limpar perfil".

Alterar o perfil do usuário ativo



Você pode alterar o Perfil de Usuário Ativo na tela principal pressionando o botão Esquerdo uma vez. O Perfil de Usuário Ativo é exibido em um quadro.

Ao alterar o perfil, as informações do perfil selecionado também são exibidas no indicador auxiliar. Esse texto é apagado automaticamente após um curto período.



Salvar um perfil de usuário


Se você deseja preservar as configurações utilizadas após pesquisar em uma área específica, pode salvar essas configurações em qualquer Perfil de Usuário.

1. Após selecionar um perfil de usuário no menu Perfil do Usuário, pressione e mantenha pressionado o botão Esquerdo por 2,5 segundos para salvar suas configurações no perfil selecionado.



Após o perfil ser salvo, um ícone de cabeça aparece dentro do ícone do Perfil do Usuário.

Junto com o ícone de cabeçalho, o texto SP (Salvar Perfil) é exibido no Indicador Auxiliar.



Se o perfil já tiver sido salvo anteriormente, o ícone da bobina já estará visível. Quando um novo perfil é salvo sobre o existente, as letras SP exibidas no Indicador Auxiliar significam que a sobrescrita foi concluída com sucesso.

IMPORTANTE! As configurações comuns são salvas automaticamente. Os perfis de usuário salvam as preferências específicas de cada modo.

Limpar o perfil do usuário


1. No menu Perfil do Usuário, use o botão Esquerda para selecionar o perfil salvo que deseja apagar.



2. Limpe o perfil do usuário pressionando e segurando o botão esquerdo por 5 segundos. O ícone de rosto no perfil do usuário desaparecerá.

Para limpar o perfil, pressione e mantenha pressionado o botão direcional esquerdo. Após 2,5 segundos, as letras SP serão exibidas no indicador auxiliar.

Se você continuar pressionando o botão sem soltá-lo, as letras CP (Limpar Perfil) aparecerão após 5 segundos. O desaparecimento do ícone da bobina juntamente com as letras CP indica que o perfil foi apagado. Você pode então soltar o botão.




Você pode salvar suas configurações favoritas para diferentes alvos e locais com o perfil de usuário em cada modo, permitindo criar um total de 15 conjuntos de configurações de detector diferentes em todos os modos.

FUNÇÃO MUDO

Na tela principal, pressione e mantenha pressionado o botão Configurações rápidas para silenciar o dispositivo.

O ícone de silenciar aparecerá na barra de informações na parte superior. Você pode ativar o som pressionando e segurando o botão de Configurações Rápidas.



IMPORTANTE! Quando o nível de volume estiver definido como 0, o ícone de mudo também será exibido.




ID DO ALVO

O ID do alvo é o número gerado pelo detector de metais com base na condutividade dos metais e dá ao usuário uma ideia do que o alvo pode ser.

O ID do alvo é exibido com dois dígitos no visor e varia de 01 a 99.

A escala de ID de alvo do LEGEND 2 consiste em 99 linhas, cada uma representando um ID de alvo.



Além de exibir o ID do alvo no centro da tela, o ID também é marcado com um pequeno cursor abaixo da escala de ID.

A faixa de teor de ferro é de 1 a 20.

A faixa de metais não ferrosos é de 21 a 99.

Em alguns casos, o dispositivo pode gerar múltiplos IDs para o mesmo alvo. Em outras palavras, os IDs podem ser inconsistentes. Isso pode resultar de diversos fatores, como orientação do alvo, profundidade, pureza do metal, corrosão, nível de mineralização do solo, etc. Até mesmo a direção do movimento da bobina de busca pode fazer com que o dispositivo gere múltiplos IDs.

Em alguns casos, o dispositivo pode não conseguir fornecer nenhuma identificação. O dispositivo precisa receber um sinal forte e nítido do alvo para poder fornecer uma identificação. Portanto, ele pode não ser capaz de fornecer uma identificação para alvos em profundidades periféricas ou alvos menores, mesmo que os detecte.

Lembre-se de que os IDs de alvo são "prováveis", ou seja, valores estimados, e não seria possível conhecer as propriedades exatas de um objeto enterrado até que ele seja desenterrado.

A identificação de metais não ferrosos, como cobre, prata, alumínio e chumbo, é alta. A faixa de identificação de ouro é ampla e pode incluir a mesma de outros resíduos metálicos, como ferro, papel alumínio, tampas de rosca e lacres de latas. Portanto, se você estiver procurando por ouro, é provável que encontre alguns metais descartados.

As moedas procuradas em todo o mundo são feitas de diferentes metais e têm tamanhos variados, dependendo da localização geográfica e da época histórica. Portanto, para descobrir os IDs das moedas em uma zona específica, recomenda-se realizar um teste com amostras dessas moedas, se possível.

Pode levar algum tempo e experiência para aproveitar ao máximo o recurso de identificação de alvo na sua área de busca. Diferentes marcas e modelos de detectores geram números de identificação de alvo diferentes.

IMPORTANTE! Lembre-se de que alvos grandes terão um ID mais alto do que o esperado, mesmo que possam ter uma condutância menor.

EQUILÍBRIO DE SOLO



O LEGEND 2 foi projetado para funcionar sem balanceamento de solo na maioria dos terrenos. No entanto, para usuários experientes e em solos altamente mineralizados, o balanceamento de solo proporcionará maior profundidade e estabilidade ao dispositivo.

O balanceamento de solo pode ser realizado de três maneiras com o LEGEND 2: Automático, Manual e Rastreamento.



O balanço de solo afeta apenas o modo selecionado no momento; alterações feitas em um modo não afetam os outros.


O dispositivo pode realizar o balanceamento de solo na faixa de 00 a 99 em todos os modos e de 00 a 20 no modo Beach MW Multifrequência.

O balanço de solo deve ser realizado separadamente para as opções de frequência múltipla Beach MD e Beach MW.

O balanço de solo feito em MD não funcionará para MW e vice-versa.

No dispositivo LEGEND 2, você pode visualizar tanto o nível de equilíbrio de solo quanto o nível calculado com base em medições de solo em tempo real na área de informações do visor. A medição de equilíbrio de solo em tempo real é exibida para informar o usuário.


O nível de equilíbrio de solo, por outro lado, indica o valor de equilíbrio de solo no qual o dispositivo está operando.




Balanceamento de solo automático


O balanceamento de solo automático é realizado da seguinte forma em todos os modos de busca:

1. Encontre um local onde não haja metal.
2. Mantenha pressionado o botão de balanceamento de solo. O ícone de balanceamento de solo começará a piscar na barra de informações na parte superior e o valor do balanceamento de solo será exibido no meio da tela. Se nenhum balanceamento de solo tiver sido realizado anteriormente, esse valor será sempre zero (0).



Segurar
abaixo





3. Comece a bombear a bobina de busca para cima e para baixo, de cerca de 15 a 20 cm (6 a 8 polegadas) acima do solo até 3 cm (1 polegada) do solo, com movimentos suaves e mantendo-a paralela ao solo.

4. Continue até que o áudio diminua em resposta ao solo.

Dependendo das condições do solo, geralmente são necessárias de 2 a 4 bombeadas para que o equilíbrio do solo seja concluído.

5. O valor do balanceamento de solo é exibido na tela na área de identificação e na barra de informações. Para garantir que o balanceamento de solo esteja correto, realize o procedimento pelo menos 2 a 3 vezes e verifique os valores exibidos. Em geral, a diferença entre os valores não deve ser superior a 1 ou 2 números.


6. Se não for possível realizar o balanceamento de solo, significa que o solo é muito condutivo ou não está mineralizado, ou que há um alvo diretamente abaixo da bobina de busca. Nesse caso, tente realizar o balanceamento de solo em um local diferente.

Balanço de solo manual

Permite modificar manualmente o valor do balanceamento de solo. Não é a opção preferida principalmente por ser demorada. No entanto, é a opção ideal nos casos em que um balanceamento de solo bem-sucedido não pode ser realizado por outros métodos ou quando são necessárias pequenas correções no balanceamento automático.

1. Encontre um local limpo, sem metais.

2. Pressione o botão de equilíbrio de solo uma vez. O dispositivo mudará para a tela de equilíbrio de solo. O valor atual do equilíbrio de solo é exibido no centro da tela. Se o equilíbrio de solo não tiver sido realizado anteriormente, esse valor será sempre zero (0).



3. É necessário ouvir os sons provenientes do solo para realizar o balanceamento de solo manual.

Movimente a bobina de busca para cima e para baixo, de aproximadamente 15 a 20 cm (6 a 8 polegadas) acima do solo até 3 cm (1 polegada) do solo, com movimentos suaves e mantendo-a paralela ao solo.

4. Se você estiver obtendo um som grave ao bombear a bobina, significa que você deve aumentar o valor de equilíbrio de solo usando o botão para cima. Por outro lado, se estiver obtendo um som agudo, você deve diminuir o valor de equilíbrio de solo usando o botão para baixo.

5. Continue o processo acima até que a resposta do solo seja eliminada.

6. Pressione o botão de balanceamento de solo uma vez para sair.

O valor do balanço de solo pode variar em frequências únicas e multifrequenciais em determinados tipos de solo.


Em certos terrenos, o ruído pode não ser completamente eliminado. Nesse caso, se o ruído do solo for minimizado, significa que o balanceamento de solo foi realizado com sucesso.

Rastreamento terrestre

O dispositivo monitora as mudanças no solo durante a detecção e atualiza o balanço de solo automaticamente. Alterações no solo que não são visíveis a olho nu afetarão a profundidade e o desempenho de discriminação do detector.


1. Para ativar o rastreamento de solo, pressione o botão de balanceamento de solo uma vez. O dispositivo entrará na tela de balanceamento de solo.

2. Pressione o botão Pinpoint e Aceitar/Rejeitar uma vez. Na barra de informações, ao lado do ícone de balanceamento de solo, aparecerá o ícone de rastreamento de solo.



O rastreamento de solo agora está ativo. Pressione o botão de equilíbrio de solo uma vez para retornar à tela principal.

Quando o recurso de Rastreamento de Solo é ativado, o ícone de equilíbrio de solo e os valores numéricos que indicam o nível de equilíbrio de solo são removidos da área de informações. O ícone de Rastreamento de Solo é exibido e, na seção que mostra as medições de solo em tempo real, é mostrado o nível de equilíbrio de solo calculado pelo recurso de Rastreamento de Solo e no qual o dispositivo está operando.



O dispositivo atualiza o balanço de solo automaticamente enquanto a bobina de busca estiver em movimento sobre o solo.

O rastreamento é adequado para uso em áreas onde diferentes estruturas de solo estão presentes no mesmo terreno ou em campos onde rochas mineralizadas estão dispersas por grande distância. Se você usar o rastreamento de solo em áreas onde rochas quentes estão intensamente presentes, o dispositivo pode não ser capaz de eliminar essas rochas altamente mineralizadas ou você pode não detectar metais menores ou mais profundos.

Quando a função de rastreamento está ativada, o nível de equilíbrio do solo pisca na tela. No modo Relic, quando o Equilíbrio do Solo 2 é ativado enquanto a função de rastreamento está ligada, o nível de equilíbrio do solo será exibido de forma contínua para evitar confusão.


Segunda função de balanceamento de solo no modo Relic.

Devido à sua configuração, o modo Relic pode fazer com que o dispositivo emita sinais falsos para alterações no solo e rochas mineralizadas/quentes.

Isso pode causar desconforto ao usuário durante a detecção. O modo Relic oferece aos usuários um segundo recurso de balanceamento de solo para compensar rochas mineralizadas/quentes, tijolos vermelhos e outras alterações no solo circundante que possuem propriedades diferentes do solo que foi balanceado. Com o segundo balanceamento de solo, dependendo das propriedades da rocha ou tijolo quente, em alguns casos, pode-se obter silêncio completo sobre esses alvos falsos. Em outros casos, um sinal interrompido pode ser ouvido. Sons interrompidos indicam que o alvo detectado é uma rocha mineralizada/quente.

Para usar este recurso:

1. Pressione o botão de equilíbrio de solo para acessar a configuração.
2. Ative o segundo recurso de balanceamento de solo pressionando o botão Configurações rápidas. Quando o segundo balanceamento de solo estiver ativado, o número "2" aparecerá na tela acima das letras Gb.



3. Você pode realizar o segundo balanceamento de solo pressionando e mantendo pressionado o botão Pinpoint e Aceitar/Rejeitar.

Quando o modo Relic está selecionado, o 1º e o 2º balanceamento de solo só podem ser realizados automaticamente. O balanceamento de solo manual não é possível.

4. Você pode alternar do 2º balanceamento de solo para o 1º balanceamento de solo pressionando novamente o botão Configurações rápidas.

Redefinindo as configurações de balanceamento de solo 1 e 2 no Modo Relíquia

Com o modo Relic selecionado, o valor de equilíbrio de solo é redefinido acessando o menu de equilíbrio de solo e pressionando e segurando o botão para cima. Ao manter o botão pressionado, a animação é exibida na tela. Para redefinir o segundo valor de equilíbrio de solo, primeiro ative o segundo equilíbrio de solo. Redefina o segundo valor de equilíbrio de solo pressionando o botão para cima novamente.

PRECISÃO


PP

Localizar com precisão significa encontrar o centro ou a localização exata de um alvo detectado.

O LEGEND 2 é um detector de movimento. Ou seja, é necessário mover a bobina de busca sobre o alvo ou o alvo sobre a bobina de busca para que o dispositivo o detecte. O modo de localização precisa é um modo sem movimento. O dispositivo continua a emitir um sinal mesmo quando a bobina de busca permanece imóvel sobre o alvo.

Ao pressionar o botão Pinpoint & Accept/Reject, os ícones não utilizados são removidos da tela. O ícone Pinpoint e as barras FerroCheck™ ficam vazios.


No modo Pinpoint, o dispositivo continua a fornecer a identificação do alvo e a realizar a discriminação de metais.



Para realizar a localização precisa:

1. Após a detecção de um alvo, mova a bobina de busca para o lado onde não houver resposta do alvo e pressione o botão Pinpoint & Accept/ Botão Rejeitar.
2. Aproxime a bobina de busca do alvo lentamente e paralelamente ao solo.
3. O som do sinal fica mais forte e muda de tom à medida que se aproxima do centro do alvo, e as barras do FerroCheck™ começam a se preencher de fora para dentro.
4. Marque a posição que produz o som mais alto usando uma ferramenta ou o pé.
5. Repita o procedimento acima, mudando sua direção em 90°.

Ações a serem executadas a partir de algumas direções diferentes irão delimitar a área-alvo e fornecer os detalhes mais precisos da localização do alvo.




FERROCHECK™



O ID do alvo, às vezes, não é suficiente.
O FerroCheck™ exibe graficamente na tela a relação ferro/não ferro dos alvos.

O recurso FerroCheck™ é uma tecnologia proprietária desenvolvida pela Nokta e também disponível no dispositivo LEGEND. Ele apresenta graficamente a proporção de elementos ferrosos/não ferrosos presentes no sinal do alvo, permitindo que os usuários realizem uma discriminação de alvos mais precisa.




Objetos como grandes peças de ferro, pregos enferrujados e tampas de garrafa contêm sinais ferrosos e não ferrosos, e esses tipos de objetos não podem ser discriminados apenas pela identificação do alvo e pela resposta de áudio. Esses objetos podem gerar uma resposta de áudio não ferrosa, além da identificação do alvo.

IMPORTANTE! Até que você adquira experiência com este recurso, recomenda-se desenterrar todos os alvos. Comparando os alvos com os gráficos do FerroCheck™, os usuários podem utilizar este recurso de forma mais produtiva para identificar alvos.


Alvo ferroso

Alvos com sinal ferroso apenas serão identificados como 100% ferrosos tanto no Target ID quanto no FerroCheck™, conforme mostrado abaixo:




Alvo verdadeiro não ferroso

Alvos com sinal apenas de metais não ferrosos serão identificados como 100% não ferrosos tanto no Target ID quanto no FerroCheck™, conforme mostrado abaixo:



Alvo falso não ferroso

Quando alvos como tampas de garrafa geram um ID de alvo não ferroso, o recurso FerroCheck™ os identifica como liga com conteúdo ferroso (ferro), conforme mostrado abaixo.





O alvo gera um ID não ferroso. No entanto, ele possui sinais tanto ferrosos quanto não ferrosos.

IMPORTANTE! Para que a função FerroCheck™ funcione, o detector precisa receber um sinal forte. Portanto, o FerroCheck™ foi projetado para funcionar com alvos mais rasos.

Utilização correta do FerroCheck™ A

precisão da função FerroCheck™ está diretamente relacionada à sua utilização correta. Portanto, após detectar um alvo, se desejar verificar se ele é ferroso ou não ferroso com o FerroCheck™, preste muita atenção às instruções abaixo:


1. É OBRIGATÓRIO varrer a bobina com um grande ângulo sobre o alvo e realizar varreduras amplas. Certifique-se de que a bobina de busca saia completamente do sinal durante as varreduras.
2. Você deve contornar o alvo e balançar a bobina sobre ele a partir de diferentes ângulos, realizando movimentos amplos novamente.
3. O lado ferroso não precisa ser preenchido completamente. Mais de 2 barras são suficientes para identificar um alvo como uma liga contendo ferro (e não um alvo verdadeiramente não ferroso).




INDICADOR DE MINERALIZAÇÃO

A mineralização do solo refere-se aos minerais naturais presentes no solo que afetam o desempenho de um detector de metais. No caso dos detectores de metais, a mineralização do solo é causada por partículas de ferro presentes no solo e pelo sal encontrado em ambientes como areia úmida. Esses fatores fazem com que o solo seja magnético ou condutor. Ambos produzem sinais falsos que mascaram os alvos.

O lado esquerdo da barra de mineralização mostra a mineralização de partículas de ferro e o lado direito mostra a mineralização devido ao sal.



A mineralização de sal opera apenas em frequência múltipla; portanto, o indicador de mineralização é atualizado de acordo com a frequência selecionada.



Na frequência única, apenas a mineralização de ferro funciona. Na frequência múltipla, os indicadores de mineralização de ferro e de sal funcionam.

A seleção de qual indicador, FerroCheck™ ou Mineralização, será exibido é explicada na seção Opção FerroCheck™ / Mineralização.

O indicador de mineralização de sal foi apresentado aos usuários. Pela primeira vez no mundo, pela Nokta Engineering.

PROFUNDIDADE DO ALVO



O dispositivo fornece uma estimativa da profundidade do alvo com base na intensidade do sinal durante a detecção.

Indicador de Profundidade: Mostra a proximidade do alvo à superfície em 5 níveis durante a detecção. À medida que o alvo se aproxima, os níveis diminuem e vice-versa.

A detecção de profundidade é ajustada considerando que o alvo seja uma moeda de 2,5 cm (1 polegada). A profundidade real varia de acordo com o tamanho do alvo. Por exemplo, o detector indicará uma profundidade maior para um alvo menor que uma moeda de 2,5 cm (1 polegada) e uma profundidade menor para um alvo maior.

alvo raso




Alvo profundo



IMPORTANTE! Como a frequência de operação do dispositivo tem um impacto direto no seu funcionamento, a profundidade estimada pode variar para o mesmo alvo durante mudanças de frequência.


CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS

Para acessar as Configurações Rápidas, pressione o botão para baixo, o botão para cima ou o botão Configurações Rápidas uma vez. Ao pressionar, as configurações rápidas localizadas abaixo da barra de ID aparecerão, o ícone da configuração selecionada será destacado com uma moldura e seu valor será exibido na tela.



Navegação pelas configurações

Você pode navegar pelas configurações rápidas usando os botões Direito e Esquerdo. A configuração rápida selecionada piscará e será destacada para facilitar a visualização.




Alterar o valor da característica selecionada

Você pode alterar os valores usando os botões para cima e para baixo.



Para sair das configurações rápidas, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez.





Por padrão de fábrica, ao sair do menu Configurações Rápidas, a última configuração ajustada permanece selecionada. Se você deseja que a configuração selecionada seja sempre Sensibilidade, independentemente da última configuração ajustada ao sair do menu Configurações Rápidas, navegue até a configuração Sensibilidade e pressione e segure o botão Localizar e Aceitar/

Pressione e segure o botão Rejeitar até que as letras SS (Sensibilidade Seleccionada) apareçam na área de exibição adicional. O modo de operação do menu Configurações Rápidas será atualizado para que a configuração de Sensibilidade seja sempre selecionada ao sair do menu. Essa alteração é armazenada na memória do dispositivo e permanece ativa mesmo após o dispositivo ser desligado e ligado novamente. Se desejar reverter o menu Configurações Rápidas para o comportamento padrão de fábrica — onde a última configuração ajustada permanece selecionada — navegue até a configuração de Sensibilidade e pressione e segure o botão Pinpoint/Confirmar até que as letras LS (Última Seleccionada) apareçam na área de exibição adicional.

As configurações disponíveis no menu Configurações Rápidas são exibidas com base no modo, frequência e outras configurações selecionadas.

Quando frequências individuais são selecionadas, apenas as quatro primeiras opções de Configurações Rápidas são exibidas no menu Configurações Rápidas. Outros recursos não são mostrados, pois são exclusivos da configuração Multifrequência.




Se nenhum botão for pressionado após alterar uma configuração rápida com os botões para cima e para baixo, o dispositivo sairá automaticamente das Configurações Rápidas e retornará à tela principal.

 A sensibilidade é a configuração de profundidade do dispositivo. Ela também é usada para eliminar os sinais eletromagnéticos ambientais e os ruídos transmitidos pelo solo.

 A sensibilidade possui 30 níveis, sendo a configuração padrão 25.

A configuração da sensibilidade é uma preferência pessoal. No entanto, é importante definir a sensibilidade para o nível mais alto possível, desde que não se ouçam estalos altos, para evitar perder alvos menores e mais profundos. Por exemplo, se o nível de ruído for adequado para buscas e for o mesmo nos níveis 25 e 30, então o nível 30 deve ser o preferido.



Abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a função Sensibilidade.



Cada pressionamento ajusta a sensibilidade passo a passo, enquanto manter os botões pressionados a altera rapidamente.

Você pode sair do menu pressionando o botão Configurações Rápidas.

O indicador de sensibilidade está localizado no lado esquerdo do ID do alvo. O indicador possui 5 níveis. Cada nível representa 6 unidades de sensibilidade.

Os valores de sensibilidade correspondentes a cada nível na Profundidade
Os indicadores são mostrados abaixo:



IMPORTANTE! Para obter o máximo desempenho em profundidade e eliminar o ruído causado por interferência eletromagnética, tente primeiro alterar a frequência.

2. Frequência



O LEGEND 2 oferece multifrequência, onde uma ampla gama de frequências funciona simultaneamente, além de 5 frequências individuais.

Alterar a frequência

Abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a função Frequência.



Você pode alternar facilmente entre as frequências a qualquer momento usando os botões para cima e para baixo.

Você pode sair do menu pressionando o botão Configurações Rápidas.

Recomenda-se usar a opção Multifrequência em todos os modos. Quando a Multifrequência é selecionada, a letra "M" aparece na tela. Quando uma única frequência é selecionada, a frequência é exibida numericamente na tela.

A tabela mostra as frequências disponíveis nos modos de busca.

Operação de frequência por modo

	OURO	RELÍQUIA	DA PRAIA	DO PARQUE	FIELD
Múltiplo	✓	✓	✓	✓	✓
4 kHz	✓	✓	✗	✗	✗
10 kHz	✓	✓	✗	✗	✗
15 kHz	✓	✓	✗	✗	✗
20 kHz	✓	✓	✗	✗	✓
40 kHz	✓	✓	✗	✗	✓



A frequência afeta apenas o modo selecionado no momento; alterações feitas em um modo não afetam os outros.

Frequências únicas

Às vezes, usar frequências únicas pode oferecer uma vantagem em relação a múltiplas frequências. Por exemplo, se você estiver procurando apenas alvos maiores e altamente condutivos, a frequência de 4 kHz pode ser a melhor escolha.

Da mesma forma, se você procura joias finas e rasas, as frequências de 20 kHz e 40 kHz podem oferecer melhores resultados.

Em áreas com interferência eletromagnética, frequências únicas podem ser menos ruidosas em comparação com frequências múltiplas. No entanto, eles serão menos sensíveis a muitos alvos simultaneamente.

A frequência de 4 kHz proporcionará maior profundidade, especialmente para moedas de prata maiores e relíquias, em comparação com Multi e outras frequências, mas apresentará ruído em determinadas condições de solo.

Multifrequência

A tecnologia multifrequência, que opera em múltiplas frequências simultaneamente, oferece ao usuário a vantagem de cobrir uma gama mais ampla de alvos em todos os tipos de terreno.

A tecnologia multifrequencial, em comparação com a de frequência única, geralmente proporciona identificações mais precisas em profundidade. Além disso, oferece profundidade máxima para uma ampla gama de metais de diferentes tamanhos em areia úmida de praia salgada e debaixo d'água, minimizando o ruído do solo.

Modos e Frequências

Cada modo de busca foi otimizado com frequências para oferecer o melhor desempenho. Por exemplo, o modo Parque e Campo funciona em todas as frequências individuais, bem como em Multi. Por outro lado, o modo Praia só terá um bom desempenho em frequência Multi, portanto, frequências individuais não podem ser selecionadas neste modo. Além disso, no modo Praia, a frequência Multi possui 2 opções: Multi Molhada (MW) e Multi Seca (MD).


W M **D M**

O modo Gold, por outro lado, é otimizado para detectar alvos menores e com baixa condutividade, e é por isso que as frequências únicas mais baixas (4 kHz, 10 kHz e 15 kHz) não podem ser usadas neste modo.

Ao contrário de outros modos, o modo Parque e Campo oferece três opções de multifrequência: Multi-1 (M1), Multi-2 (M2) e Multi-3 (M3). M1 é mais sensível a condutores de alta tensão, enquanto M2 proporciona melhor detecção de condutores de baixa tensão.

A tecnologia Multi-3 Frequency é ideal para solos úmidos, molhados e/ou condutivos. Isso reduz o efeito da umidade que pode causar sinais falsos no solo. Também enfraquece as respostas de alvos como coque e papel alumínio, que fornecem um ID de alvo de 20 a 21.

M1 **M2** **M3**



3. Padrões de Discriminação



O LEGEND 2 oferece configurações avançadas de discriminação para facilitar a operação. Usando o recurso Modo de Discriminação, você pode selecionar um dos 3 modelos de discriminação predefinidos ou 1 modelo totalmente controlado pelo usuário. No padrão de discriminação personalizado, cada ID pode ser rejeitado ou aceito pelo detector.

O padrão de discriminação padrão para os modos Parque, Campo e Praia é o padrão de discriminação "F", que significa (Ferroso Desligado).

No modo Gold, o padrão de discriminação padrão é "G" (Terra Desligada).

No modo Relic, o modelo de discriminação padrão é "A", que é o modelo de discriminação (Todos os Metais).



A configuração de discriminação afeta apenas o modo atualmente selecionado; as alterações feitas em um modo não afetam os outros.



Padrão de discriminação de todos os metais

Neste padrão, todos os IDs são aceitos na escala de ID (1-99). Em outras palavras, todas as linhas da escala estão visíveis e nenhum ID é rejeitado. O dispositivo emitirá uma resposta sonora para todos os metais, bem como para o solo, e seus IDs serão exibidos na tela.



Padrão de discriminação Ground Off

Nesse padrão, o dispositivo não receberá ruído de terra e não fornecerá áudio nem ID de alvo para ele. Os IDs de alvo de 1 a 4 são desativados (rejeitados) e os demais são abertos (aceitos).



Padrão de discriminação de ferro

Nesse padrão, o dispositivo não fornecerá áudio nem ID de alvo para alvos ferrosos. Os IDs de alvo de 1 a 20 são desativados (rejeitados) e os demais são ativados (aceitos).



Padrão de discriminação personalizado

Este padrão permite que os usuários criem seu próprio padrão de discriminação de acordo com o tipo de alvos que desejam aceitar e rejeitar. Os IDs rejeitados variam de acordo com o modo de busca.

Aceitar e rejeitar documentos de identificação também é chamado de "entalhe" ou "marcação".

Os IDs padrão, aceitos e rejeitados na Discriminação Personalizada.

Os padrões para cada modo são mostrados na tabela abaixo:

IDs rejeitados e aceitos nos modos personalizados predefinidos		
Padrões de discriminação		
Modo de busca	Documentos de identidade rejeitados	Identificações aceitas
PARQUE	1-21	22-99
CAMPO	1-21	22-99
PRAIA	1-20	21-99
RELIQUIA	1-20	21-99
OURO	1-20	21-99

Padrões de discriminação padrão por modo

Modo de busca	Padrões de discriminação
PARQUE	Ferroso Desligado (F)
CAMPO	Ferroso Desligado (F)
PRAIA	Ferroso Desligado (F)
RELIQUIA	Todo em metal (A)
OURO	Terra Desligada (G)

Alterando o padrão de discriminação


Abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar o recurso Modo de Discriminação.



Você pode alternar facilmente entre os modos de discriminação a qualquer momento usando os botões para cima e para baixo.

Cada vez que você altera o padrão de discriminação, o padrão selecionado é exibido com uma letra e uma moldura na caixa à esquerda da escala de identificação.

Você pode sair do menu pressionando o botão Configurações Rápidas.



Com o recurso de entalhe, você pode aceitar (ativar) e rejeitar (desativar) vários IDs. As linhas dos IDs rejeitados serão apagadas e esses IDs ficarão em branco na escala de IDs. O dispositivo não fornecerá resposta de áudio nem IDs de destino para esses alvos. O uso do recurso de Aceitação/Rejeição de IDs é explicado na seção Aceitação/Rejeição de IDs.

4. Velocidade de recuperação



A configuração Velocidade de Recuperação ajusta a velocidade de resposta do alvo.

Permite a separação entre múltiplos alvos em proximidade.

A configuração de Velocidade de Recuperação permite detectar alvos menores em meio a lixo ou objetos ferrosos.

A configuração de velocidade de recuperação do LEGEND 2 pode ser ajustada entre 1 e 10, sendo 1 a mais lenta e 10 a mais rápida.

Campo do Parque Praia



A configuração de Velocidade de Recuperação afeta apenas o modo selecionado no momento; alterações feitas em um modo não afetam os outros.

Quando a configuração de Velocidade de Recuperação é definida para um número baixo, a capacidade do dispositivo de detectar alvos próximos diminui, mas sua profundidade aumenta.

Da mesma forma, uma configuração de Velocidade de Recuperação alta (por exemplo, 10) aumentará a capacidade do dispositivo de detectar alvos próximos, mas diminuirá a profundidade.

Recomenda-se que você pratique com diferentes metais colocados próximos uns dos outros antes de começar a usar essa configuração.


Ajustando a velocidade de recuperação

1. Abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a função Velocidade de Recuperação. O valor atual será exibido na tela.



2. Altere o valor da Velocidade de Recuperação usando os botões para cima e para baixo.

3. Pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar à tela principal.



IMPORTANTE! Aumentar a velocidade de recuperação permite uma taxa de varredura mais rápida, com menor probabilidade de perder alvos. Aumentar a velocidade de recuperação na mesma taxa de varredura ajudará a eliminar o ruído do solo, mas diminuirá a profundidade de detecção.

Níveis de velocidade de recuperação padrão por modo

Modo de busca	Velocidade de recuperação
PARQUE	5
CAMPO	5
PRAIA	6
RELÍQUIA	5
OURO	5

5. Rejeição da tampa da garrafa



Tampas de garrafa são alvos indesejados para detectores de metais e geralmente são detectadas como objetos não ferrosos por esses detectores.

Com a configuração de Rejeição de Tampas de Garrafa, você pode discriminá-las como ferro.

A configuração de rejeição de tampas de garrafa pode ser definida entre 0 e 8, sendo o valor padrão 0. Essa configuração funciona apenas em modo multifrequência.

Ajustando a rejeição da tampa da garrafa

Abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a função Rejeição de Tampas de Garrafa. O valor atual de Rejeição de Tampas de Garrafa será exibido na tela.



Você pode alterar o valor da configuração de Rejeição de Tampas de Garrafa entre 1 e 8 usando os botões para cima e para baixo. Quando definido como 0, esse recurso está desativado.

Você pode sair do menu pressionando o botão Configurações Rápidas.

5.1. Recurso de Rejeição de Ferro no Modo Relíquia



O modo Relic, assim como o modo Gold, produz sinais para alvos ferrosos e não ferrosos, alterando a frequência do som de acordo com a intensidade do sinal recebido. Para distinguir alvos ferrosos, especialmente os mais próximos da superfície, o dispositivo emite um tom mais grave, com a frequência variando de acordo com a intensidade do sinal recebido.

Você pode ajustar o valor de Rejeição de Ferro entre 0 e 5, sendo 0 o valor padrão.

Ao aumentar o valor, aumenta também a probabilidade de emissão de um tom ferroso para alvos não ferrosos profundos.

Ajustando a rejeição de ferro

No modo Relic, abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a função Rejeição de Ferro/Tampa de Garrafa. O valor atual de Rejeição de Ferro será exibido na tela.



Você pode alterar o valor da configuração de Rejeição de Ferro entre 1 e 5 usando os botões para cima e para baixo. Quando definido como 0, esse recurso está desativado.

Você pode sair do menu pressionando o botão Configurações Rápidas.

6. Filtro de ferro



O filtro de ferro permite detectar alvos não ferrosos desejados em locais com grande quantidade de lixo, anteriormente mascarados pelo ferro.

A configuração do filtro de ferro opera apenas em multifrequência e pode ser ajustada entre os níveis 1 e 9.

Essa configuração não está disponível no modo Relic.

O nível 9 será útil ao tentar distinguir alguns condutores intermediários indesejados, como cartuchos de espingarda, de ferro.

Uma configuração de filtro de ferro mais baixa aumentará a probabilidade de alvos ferrosos serem classificados como alvos não ferrosos e vice-versa.


Ajustando o filtro de ferro

Quando o dispositivo estiver operando no modo Multifrequência, abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a função Filtro de Ferro. O valor atual do Filtro de Ferro será exibido na tela.



Você pode alterar o valor da configuração do Filtro de Ferro usando os botões para cima e para baixo.

Você pode sair do menu pressionando o botão Configurações Rápidas.



Níveis padrão do filtro de ferro por modo

Modo de busca	Filtro de ferro
PARQUE	3
CAMPO	3
PRAIA	1
RELIQUIA	-
OURO	3

7. Estabilidade no Modo Praia



Com essa configuração, você pode minimizar o ruído de fundo e os sinais falsos na praia, proporcionando uma experiência mais confortável em metal detectando experiência.

A estabilidade pode ser ajustada entre 1 e 5. A configuração padrão é 5.

O nível 5 oferece estabilidade máxima. No entanto, à medida que a estabilidade aumenta, o sinal de metais com menor condutividade, como o ouro com ID 21, pode diminuir, aumentando as chances de não detectar esses metais.

Essa configuração não tem efeito em condutores de média a alta tensão.



Ajustando a estabilidade no modo praia

No Modo Praia, abra as Configurações Rápidas. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar o recurso Estabilidade. O valor atual de Estabilidade será exibido na tela.




Use os botões para cima e para baixo para alterar o valor da configuração de estabilidade.

Pressione o botão Configurações rápidas para sair do menu.

IMPORTANTE! Em alguns ambientes, o nível 4 da configuração de estabilidade pode proporcionar melhor estabilidade do que o nível 5. Isso está relacionado à salinidade da água.


CONFIGURAÇÕES

Para acessar o menu de configurações, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Após pressionar o botão, todas as configurações serão exibidas na parte inferior da tela. A configuração selecionada será exibida em um quadro e seu valor será mostrado na tela.



Navegação pelas configurações

Você pode navegar pelas configurações usando os botões Direito e Esquerdo. A configuração selecionada piscará para facilitar a visualização.




Ajustando uma configuração

Você pode ajustar o valor de uma configuração usando os botões para cima e para baixo.



Saindo do menu de configurações

Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez para sair do menu de configurações.



1. Nível de volume



Essa configuração permite ajustar o nível de volume geral do dispositivo.

A configuração de volume possui 10 níveis e está definida como 7 por padrão.

Ao desligar e ligar o dispositivo, ele iniciará com o último nível de volume selecionado.

Praia do Parque Field



Essa configuração é comum a todos os modos; as alterações entrarão em vigor em todos os modos.

Ajustando o volume

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione o volume usando os botões Direito e Esquerdo. O valor atual será exibido na tela.



2. Altere o nível de volume usando os botões para cima e para baixo.

3. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez para retornar ao menu principal. tela.

Como o nível de volume afeta o consumo de energia, recomendamos que você não o aumente mais do que o necessário.

IMPORTANT! Ao alterar o volume do dispositivo com esta configuração, o volume das zonas metálicas ajustadas pela configuração Volume do Tom também será alterado proporcionalmente.

2. Deslocamento de Frequência



É utilizado para eliminar a interferência eletromagnética que o dispositivo recebe de outro detector que opera na mesma faixa de frequência nas proximidades ou do entorno (linhas de energia de alta tensão, estações base de telefonia celular, rádios sem fio e outros dispositivos eletromagnéticos).

Existem 19 canais disponíveis para todas as frequências, incluindo multifrequência. O canal padrão é o 10.



A mudança de frequência afeta apenas o modo e a frequência atualmente selecionados; as alterações feitas em um modo não afetam os outros modos. frequências.

Se for recebido muito ruído quando a bobina de busca for levantada,

No ar, isso pode ser causado por sinais eletromagnéticos locais ou por um alto nível de sensibilidade.


Para obter o máximo desempenho em profundidade e reduzir o ruído causado por interferência eletromagnética, tente alterar a frequência antes de diminuir a sensibilidade.

Os detectores podem ficar ruidosos devido a interferências elétricas e apresentar comportamentos erráticos, como perda de profundidade ou identificação instável do alvo. A configuração de Deslocamento de Frequência permite ajustar ligeiramente a frequência de transmissão do detector para eliminar ruídos indesejados.

A mudança de frequência pode ser feita de duas maneiras no LEGEND 2: Manual e Automática.

Na função de Deslocamento de Frequência manual, o operador escuta cada canal e seleciona aquele com o menor nível de ruído.

Na função automática, o dispositivo analisa todos os canais e seleciona automaticamente o que apresenta menos ruído. Essa função também é conhecida como cancelamento de ruído.



Alterando a frequência

1. Mantenha a bobina imóvel e afastada do chão.



2. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione a configuração de Deslocamento de Frequência usando os botões Direito e Esquerdo. O canal atual será exibido na tela.

Uso manual

1. Usando os botões para cima e para baixo, navegue pelos canais de frequência.

2. Selecione aquela que você considera ter a menor interferência.

Uso automático 1.

Antes de realizar o cancelamento de ruído, levante o dispositivo no ar conforme mostrado na imagem e mantenha-o imóvel até que o processo seja concluído.



2. Pressione o botão Pinpoint e Aceitar/Rejeitar uma vez.

3. O dispositivo começará a escanear todos os canais e uma animação de escaneamento será exibida na tela durante o processo.

4. Quando o processo estiver concluído, o número do canal selecionado automaticamente será exibido e um tom de confirmação será emitido.

Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez para retornar ao menu principal tela.

IMPORTANTE! A mudança automática de frequência seleciona o canal mais silencioso com base em vários critérios. Em alguns casos, o canal selecionado pode não ser o mais silencioso. O canal ainda pode produzir algum ruído.

3. Supressor de solo



Essa configuração é usada para eliminar sinais de solo falsos em terrenos difíceis. Pode ser usada com frequências múltiplas e únicas. Recomenda-se manter essa configuração desativada, a menos que seja necessária.

Você pode ajustar o valor do Supressor de Solo entre 0 e 8, sendo 0 o valor padrão.

Ajustando o supressor de solo

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a configuração do Eliminador de Efeito Solo. O valor atual do Eliminador de Efeito Solo será exibido na tela.



2. Use os botões para cima e para baixo para ajustar a configuração do Eliminador de Efeito Solo entre 1 e 8. Quando definido como 0, este recurso é desativado.

4. Identificação Profunda de Alvos



Essa funcionalidade permite que alvos profundos não ferrosos, que são mascarados ou detectados como ferro (ferrosos), sejam detectados como não ferrosos.

Você pode ajustar o valor de Identificação Profunda de Alvos entre 1 e 3, sendo 3 o valor padrão.

Essa função pode ser usada em todos os modos, exceto no modo Relic, tanto com frequência múltipla quanto com frequência única.



Ajustando a Identificação de Alvos Profundos

Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a configuração de Identificação de Alvo Profundo. O valor atual da Identificação de Alvo Profundo será exibido no visor tela.



Use os botões para cima e para baixo para ajustar a configuração de Identificação de Alvo Profundo entre 1 e 3.

5. Entalhe (Aceitação e Rejeição de IDs)




No dispositivo LEGEND 2, os IDs variam de 1 a 99, e cada ID é representado por uma única barra na escala de IDs.

Isso proporciona aos usuários um controle preciso sobre cada ID individual. Com a funcionalidade Aceitar/Rejeitar IDs (Notch), os usuários podem aceitar ou rejeitar qualquer ID desejado.

Formando um padrão de discriminação personalizado

Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar o recorte (Aceitar e Rejeitar IDs).



Independentemente do padrão de discriminação selecionado, quando o recurso Aceitar/Rejeitar IDs (Entalhe) é selecionado, o dispositivo alterna automaticamente para o Padrão de Discriminação Personalizado (C), e o Padrão de Discriminação selecionado exibido ao lado da escala de ID é destacado com uma moldura.

Existem duas opções para criar um padrão de discriminação personalizado: manual e automática.

Entalhe manual:

Mantenha a bobina imóvel. O último número de identificação do alvo exibido na tela será mostrado, e um cursor em forma de seta aparecerá abaixo da escala de identificação do alvo. No modo manual, a seleção de identificação do alvo pode ser feita individualmente ou sequencialmente.

Seleção de ID de alvo único:

1. Mova o cursor usando os botões para cima e para baixo. Cada vez que você pressionar um botão, os números de identificação do alvo na tela mudarão. Selecione o ID que deseja ativar ou desativar.


2. Pressione o botão "Localizar e Aceitar/Rejeitar". Se o ID selecionado estiver desativado, ele será ativado; se estiver ativado, será desativado. Você pode acompanhar as alterações na escala de ID do alvo.

Seleção sequencial de ID de alvo:


1. Pressione o botão Configurações Rápidas. Isso ativa a seleção consecutiva de IDs de alvo. Usando os botões para cima e para baixo, mova o cursor na parte inferior. Os IDs de alvo que estiverem desativados serão ativados e os IDs de alvo selecionados serão desativados.

Quando o "Co" é ativado, a configuração exibida sobre a tela.

Co: Sequencial



2. Após efetuar o ajuste desejado, pressionar o botão Configurações Rápidas desativará a seleção consecutiva de ID do alvo.



Entalhe automático:

1. Na configuração Notch (Aceitar e Rejeitar IDs), passe a bobina de busca sobre o metal cujo ID você deseja desativar. O cursor abaixo da escala de ID do alvo e o valor do ID do alvo indicam o número do ID que você deseja desativar ou ativar.


2. Passe a bobina de busca para obter o valor do ID do alvo e, em seguida, pressione o botão Pinpoint & Accept/Reject para ativá-lo, caso esteja desativado, ou desativá-lo, caso esteja ativado.

Redução automática de sensibilidade


Durante a operação automática, se os valores de ID flutuarem muito, pressione o botão "Balanço de Solo" para diminuir temporariamente o nível de Sensibilidade. Isso permite que o processo de Ativação/Desativação de ID seja realizado com mais facilidade.

Na configuração Ativar/Desativar ID, pressionar o botão "Balanço de Solo" reduz automaticamente o nível de Sensibilidade. As letras "LS" são exibidas na tela.

LS: Baixa Sensibilidade



Quando a "Redução Automática de Sensibilidade" e a "Sequencial" estão ativadas simultaneamente. Quando as funcionalidades "Ativar/Desativar ID" estão ativadas, a tela aparece conforme mostrado abaixo:



O LEGEND 2 não emite som para alvos rejeitados, mas exibe seus valores de ID na tela na configuração Notch (IDs de aceitação e rejeição).

Ao acessar novamente a configuração de Entalhe (Aceitar e Rejeitar IDs), o cursor e o ID de Destino permanecem em sua última posição.

Você pode pressionar o botão Liga/Desliga/Configurações para sair do menu.

IMPORTANTE! Ao sair da configuração de Notch (Aceitar e Rejeitar IDs), o Padrão de Discriminação selecionado permanece ativo. Se desejar alternar para o Padrão de Discriminação Personalizado "C", você pode alterá-lo nas configurações rápidas.

6. Retroiluminação da tela e do teclado



Permite ajustar o nível de brilho da tela de acordo com sua preferência pessoal.

Os valores variam de 0 a 5 e de A1 a A5. No nível 0, a luz de fundo está desligada. Nos níveis 1 a 5, a luz permanecerá acesa continuamente. Nos níveis A1 a A5, ela acenderá apenas por um curto período de tempo quando um alvo for detectado ou durante a navegação no menu, apagando-se em seguida.

Praia do Parque Field



Essa configuração é comum a todos os modos; as alterações entrarão em vigor em todos os modos.

Ajustando a retroiluminação do teclado

Quando a configuração de Luz de Fundo da Tela estiver selecionada, você pode ativar ou desativar a luz de fundo do teclado pressionando o botão Pinpoint & Accept/ Botão Rejeitar.

O funcionamento contínuo da luz de fundo afetará o consumo de energia, o que não é recomendado. A configuração da luz de fundo é restaurada à última configuração salva quando o dispositivo é desligado e ligado novamente.

Ajustando a luz de fundo

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez e use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a configuração de Luz de Fundo da Tela.



2. Altere o nível de luz de fundo usando os botões para cima e para baixo.

3. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez para retornar ao menu principal. tela.

Quando a luz de fundo estiver ligada, o ícone da luz de fundo será exibido na barra de informações na parte superior da tela.



7. Vibração



Essa funcionalidade fornece feedback ao usuário por meio de uma vibração quando um alvo é detectado.

Pode ser usado de forma independente ou em conjunto com a resposta de áudio. Quando a resposta de áudio está desativada, todas as respostas durante a detecção do alvo são fornecidas ao usuário apenas por vibração.

A configuração de vibração pode ser definida como 0 (Desligado) ou 1 (Ligado). Em 0, a vibração está desligada. A intensidade do efeito de vibração pode variar de acordo com a profundidade do alvo e a velocidade de oscilação.

Praia do Parque Field



Essa configuração é comum a todos os modos; as alterações entrarão em vigor em todos os modos.

Ao desligar e ligar o dispositivo, ele iniciará com o último nível de vibração selecionado.

Ajustando a vibração

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione a vibração usando os botões Direito e Esquerdo. O valor atual será exibido na tela.



2. Altere o nível usando os botões para cima e para baixo.

3. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez para retornar ao menu principal. tela.

Quando a vibração estiver ativada, o ícone de vibração será exibido na barra de informações na parte superior da tela.



Mesmo com a vibração ativada, ela não gerará resposta para alvos enquanto estiver no menu de configurações, mas apenas no modo de detecção. tela.

8. Lanterna LED



Use esta configuração para acionar um farol que ilumina a área de busca durante a noite ou em condições de pouca luz.

A lanterna LED não funciona quando o dispositivo está desligado. Recomenda-se ligá-la apenas quando necessário, pois seu funcionamento consome mais energia da bateria.

A lanterna de LED pode ser configurada para 0 (desligada) ou 1 (ligada). A lanterna de LED estará desligada ao ligar o aparelho.

Ligar/Desligar a Lanterna LED

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione Lanterna LED usando os botões Direito e Esquerdo. O valor atual será exibido na tela: 0 (Desligado) ou 1 (Ligado).



2. Ligue/desligue a lanterna usando os botões para cima e para baixo.

3. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez para retornar ao menu principal. tela.

Quando a lanterna LED estiver ligada, o ícone da lanterna será exibido na barra de informações na parte superior da tela.




OPÇÕES DE ÁUDIO



Esta configuração é usada para selecionar a saída de áudio.

Para selecionar a saída de áudio, escolha a opção "Opções de Áudio" no menu "Configurações". Ao selecionar essa opção, três opções de saída de áudio diferentes serão exibidas na tela. Você pode alterar a opção de saída de áudio usando os botões para cima e para baixo. A saída de áudio padrão é o alto-falante.



1. Orador



Quando o ícone do alto-falante nas configurações de opções de som é selecionado, o som é emitido pelo alto-falante do dispositivo.

2. Fones de ouvido de condução óssea



Quando o ícone dos fones de ouvido de condução óssea está selecionado nas configurações de opções de som, o som é emitido através dos fones de ouvido de condução óssea.

IMPORTANTE! Quando a saída de áudio para fones de ouvido de condução óssea estiver selecionada, certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados. Caso contrário, você não receberá nenhum sinal de áudio do detector.

3. Fones de ouvido Bluetooth®



Quando o ícone do Bluetooth® nas configurações de opções de som é selecionado, o LEGEND 2 ativa o Bluetooth® e entra em modo de espera.

Modo de emparelhamento. No modo de emparelhamento, o ícone do Bluetooth® pisca.

O dispositivo procurará os fones de ouvido com os quais foi emparelhado inicialmente e tentará se conectar a eles. Isso impedirá que o dispositivo se conecte a outros dispositivos Bluetooth® quando o Bluetooth® estiver ativo. A configuração está ativada. Se você quiser emparelhar o dispositivo com fones de ouvido Bluetooth® diferentes (além daqueles com os quais ele foi emparelhado inicialmente), você deve excluí-los da memória.

Assim que emparelhar com qualquer fone de ouvido Bluetooth® (Nokta BT Fones de ouvido ou outros), um dos ícones abaixo será exibido na barra de informações:

Quando os fones de ouvido estiverem conectados, eles desligarão automaticamente se nenhum som for transmitido pelo dispositivo durante 14 minutos.



Fones de ouvido Bluetooth® padrão conectados.




Fones de ouvido aptX™ de baixa latência conectados.

Quando o emparelhamento com fones de ouvido Bluetooth® for estabelecido, se um dos ícones acima estiver selecionado, o som será transmitido somente pelos fones de ouvido Bluetooth®.

Para obter informações mais detalhadas sobre os fones de ouvido Bluetooth Nokta, leia as instruções que acompanham o produto.

Excluindo fones de ouvido emparelhados da memória.

Nas configurações de Bluetooth®, se o botão Pinpoint & Accept/Reject for pressionado e mantido pressionado, as letras "Fd" serão exibidas na tela por 2 segundos e a lista de fones de ouvido previamente emparelhados com o dispositivo será apagada. Se desejar emparelhar um novo par de fones de ouvido após esse procedimento, será necessário seguir as instruções de emparelhamento novamente.



4. Saída de áudio múltipla





Quando o ícone do Bluetooth® é selecionado nas configurações de Opções de Áudio e uma conexão de fone de ouvido Bluetooth® é estabelecida, a opção de reproduzir áudio tanto pelos fones de ouvido Bluetooth® quanto pelo alto-falante do dispositivo fica ativa.

Nesse modo, o áudio é transmitido simultaneamente pelos fones de ouvido Bluetooth® e pelo alto-falante do dispositivo.

5. Fones de ouvido com fio

Utilizando o cabo adaptador para fones de ouvido (vendido separadamente), você pode conectar e usar fones de ouvido com fio ao seu dispositivo. Quando os fones de ouvido com fio estiverem conectados ao dispositivo, um ícone de fone de ouvido aparecerá na tela.




Quando um fone de ouvido com fio é conectado, ele é detectado automaticamente e a opção de áudio não pode ser alterada manualmente. Para alternar para outra opção de áudio, desconecte o fone de ouvido com fio.

Campo do Parque		Praia	
P	F	B	
Refúgio	R	G	Ouro


4 tons

A escala de identificação do alvo é dividida em 4 zonas. O volume e a frequência do tom podem ser ajustados para cada zona.



6 tons

A escala de identificação do alvo é dividida em 6 zonas. O volume e a frequência do tom podem ser ajustados para cada zona.



99 tons


Assim como na escala de 2 tons, a escala de identificação de alvos é dividida em duas zonas: ferrosa e não ferrosa. O ponto padrão que separa essas duas zonas varia de acordo com o modo de busca selecionado (veja abaixo) e pode ser alterado usando a configuração de quebra de tom.

O volume e a frequência do tom podem ser ajustados para cada um. zona.

A diferença entre o modelo de 2 tons e o de 99 tons é que o de 99 tons...
O Tone gera um tom separado com uma frequência diferente para cada ID de alvo.

O dispositivo gera tons de baixa frequência para metais ferrosos e tons de frequência média a alta para metais não ferrosos.

Para obter mais informações, consulte a configuração de Frequência de Tom.




Tom Altura

Assim como na escala de 2 tons, a escala de identificação de alvos é dividida em duas zonas: ferrosa e não ferrosa. O ponto padrão que separa essas duas zonas varia de acordo com o modo de busca selecionado (veja abaixo) e pode ser alterado usando a configuração de quebra de tom.

O volume e a frequência do tom podem ser ajustados para cada um. zona.

Na tecnologia Tone Pitch, à medida que a bobina se aproxima do alvo, a frequência de áudio muda proporcionalmente à intensidade do sinal.



Número padrão de tons

Modo de busca	Número de tons
PARQUE	2
CAMPO	2
PRAIA	2
RELÍQUIA	1
OURO	1



2. Volume do tom



Essa configuração permite ajustar o nível de volume para cada zona de tom.

Em sites de baixa qualidade, em particular, a detecção é facilitada ao desativar ou diminuir o volume das respostas de áudio indesejadas.

O volume do tom pode ser ajustado para cada zona de destino. Por exemplo, em 1 tom, você pode ajustar o volume de uma zona, mas em 6 tons, você pode ajustar o volume de cada zona separadamente.

A faixa de ajuste do volume do tom varia de 0 a 10.



A configuração do Nível de Volume do Tom é específica para o modo selecionado e para o Número do Tom Alvo selecionado, e quaisquer alterações feitas afetam apenas o Número do Tom Alvo selecionado nesse modo.

A configuração de Volume de Tom não funciona nos modos Gold e Relic.


Ajustando o volume do tom

- 1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione as configurações adicionais usando os botões Direito e Esquerdo.
- 2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
- 3. Usando os botões Direito e Esquerdo, selecione a configuração de Volume do Tom. A configuração selecionada será exibida emoldurada.



4. Pressione o botão para cima para acessar a configuração de Volume do Tom.

5. O volume do tom da zona selecionada será exibido na tela. À esquerda da escala de identificação, a zona selecionada será exibida numericamente.



- 6. Usando os botões Direito e Esquerdo, selecione a zona na qual deseja alterar o Volume do Tom.
- 7. Depois de selecionar a zona, você pode alterar o volume do tom usando os botões para cima e para baixo.
- 8. Quando o processo estiver concluído, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar às configurações adicionais. Para voltar à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Volumes de tom padrão

Procurar Modo	1 tom 2	tons			3 tons			4 tons				6 tons						Tom P de 99		tons	
	Z-1	Z-1 Z	Z-2 Z-1 Z	Z-2 Z-3 Z	Z-1 Z-2 Z	Z-3 Z-4	Z-1 Z-2 Z	Z-3 Z-4	Z-5 Z-6 Z	Z-1 Z-2 Z	Z-1 Z-2										
PARQUE	10	4	10	4	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	4	10	
CAMPO	10	4	10	4	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	4	10	
PRAIA	10	4	10	4	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	4	10	
RELÍQUIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OURO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Frequência do tom



Essa configuração permite ajustar a frequência do tom para cada zona tonal.

Essa configuração permite que os usuários identifiquem alvos facilmente por meio do áudio.

A frequência do tom pode ser ajustada para cada zona alvo. Por exemplo, no modo de 6 tons, você pode ajustar a frequência do tom de cada uma das 6 zonas separadamente.

A faixa de ajuste da frequência do tom é de 1 a 30.



A configuração de Frequência do Tom de Praia é específica para o modo selecionado e para o Número de Tom Alvo selecionado, e quaisquer alterações feitas afetam apenas o Número de Tom Alvo selecionado nesse modo.

A configuração de frequência de tom não funciona nos modos Ouro e Relíquia.


Ajustando a frequência do tom

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione as configurações adicionais usando os botões Direito e Esquerdo.
2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
3. Usando os botões Direito e Esquerdo, selecione a configuração de Frequência do Tom. A configuração selecionada será exibida emoldurada.



4. Pressione o botão para cima uma vez para entrar na configuração de Frequência do Tom.

5. A frequência do tom da zona selecionada será exibida na tela. À esquerda da escala de identificação, a zona selecionada será exibida numericamente.



6. Usando os botões Direita e Esquerda, selecione a zona na qual deseja alterar a frequência do tom.

7. Depois de selecionar a zona, você pode alterar a frequência do tom usando os botões para cima e para baixo.

8. Quando o processo estiver concluído, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar às configurações adicionais. Para voltar à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Diferenças entre 2 tons e 99 tons


A escala Target ID é dividida em 2 zonas, ferrosa e não ferrosa, tanto em 2 tons quanto em 99 tons.

A frequência do tom pode ser ajustada para a Zona 1 (Z-1) e para a Zona 2 (Z-2) para qualquer número entre 1 e 30. O usuário pode até mesmo definir ambas as zonas com o mesmo número. No entanto, essa configuração é usada de forma diferente no sistema de 99 tons.

No sistema de 99 tons, o valor da frequência do tom definido para a Zona 1 (Z-1) deve ser menor que o valor da frequência do tom definido para a Zona 2 (Z-2). Por exemplo, se o valor da frequência do tom definido para a Zona 2 for 20, o nível da frequência do tom para a Zona 1 deverá estar entre 1 e 19.

Isso também se aplica ao P-Tone Pitch.

IMPORTANT! Para poder distinguir entre alvos ferrosos e não ferrosos, os níveis de frequência de tom selecionados devem estar mais distantes uns dos outros.



Frequências de tom padrão

Procurar Modo	1 tom 2	tons		3 tons			4 tons				6 tons						Tom P de 99		tons						
	Z-1	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-6	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2								
PARQUE	12	1	23	1	15	25		1	10	19	28		1	7	13	19	25	30		1	23		1	23	
CAMPO	12	1	23	1	15	25		1	10	19	28		1	7	13	19	25	30		1	23		1	23	
PRAIA	12	1	23	1	15	25		1	10	19	28		1	7	13	19	25	30		1	23		1	23	
RELIQUIA	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
OURO	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	

4. Quebra de tom



A configuração Tone Break permite mover o ponto que separa as zonas alvo.

Os pontos de quebra de tom padrão podem não fornecer a distinção necessária entre os alvos que você procura. Com a configuração de quebra de tom, você pode ajustar os pontos inicial e final das zonas de alvo.

Campo do Parque



A configuração "Beach Tone Break" é específica para o modo selecionado e para o número de tom alvo selecionado, e quaisquer alterações feitas afetam apenas o número de tom alvo selecionado nesse modo.

Quando o número de tons é 1, o ajuste de quebra de tom não pode ser feito. Portanto, a configuração de quebra de tom não funciona nos modos Ouro e Relíquia.

Ajustando a quebra de tom 1.

Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione a configuração adicional usando os botões Direito e Esquerdo.


2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.

3. Usando os botões Direito e Esquerdo, selecione a configuração de Quebra de Tom. A configuração selecionada será exibida emoldurada.



4. Pressione o botão para cima para entrar na configuração de quebra de tom.

5. O ponto de quebra de tom da zona selecionada será exibido na tela. À esquerda da escala de ID, a zona selecionada será exibida numericamente.




6. Usando os botões Direita e Esquerda, selecione a zona na qual deseja alterar a quebra de tom.

7. Depois de selecionar a zona, você pode alterar o ponto de quebra de tom usando os botões para cima e para baixo.

8. Quando o processo estiver concluído, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar às configurações adicionais. Para voltar à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Quebras de tom padrão

Procurar Modo	1 tom 2 tons		3 tons		4 tons			6 tons					99 tons	P-Tone Pitch
	Z-1	Z-1	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2	Z-3	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-1	Z-1
PARQUE	-	20	20	55	20	35	75	20	35	55	75	89	20	20
CAMPO	-	21	21	55	21	35	75	21	35	55	75	89	21	21
PRAIA	-	20	20	55	20	35	75	20	35	55	75	89	20	20
RELIQUIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5. Nível Limiar



Essa configuração ajuda os usuários a identificar alvos com mais facilidade e torna mais fácil ouvir os sons de sinais fracos provenientes de alvos pequenos, como pepitas de ouro.

Quando a configuração de Nível de Limiar está ativada, o LEGEND 2 gera um som que é ouvido continuamente ao fundo, e esse som é chamado de "limiar".

O intervalo do Nível de Limiar é de 0 a 30.

A frequência do tom de limiar pode ser ajustada através da configuração "Frequência do Tom de Limiar".



A configuração do Nível de Limiar afeta apenas o modo atualmente selecionado; as alterações feitas em um modo não afetam os outros.

Não existe configuração de Nível de Limiar no modo Relic.

Ajustando o nível de limiar

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione as configurações adicionais usando os botões Direito e Esquerdo.
2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
3. Usando os botões Direita e Esquerda, selecione a configuração Nível de Limiar. A configuração selecionada será exibida emoldurada.




4. O nível de limiar atual será exibido na tela. Selecione o nível de limiar usando os botões para cima e para baixo.
5. Quando o processo estiver concluído, você pode retornar às configurações pressionando o botão Configurações Rápidas uma vez. Para retornar diretamente à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Tom de limiar para alvos rejeitados


Nos modos Parque, Campo e Praia

O tom de limiar ficará em branco para indicar a detecção de um alvo rejeitado.



No modo Ouro




Quando o LEGEND 2 detecta um alvo rejeitado, o tom de limiar continua em segundo plano.



Níveis de Limiar Padrão

Modo de busca	Nível limite
PARQUE	0
CAMPO	0
PRAIA	0
RELIQUIA	-
OURO	14

O nível de limiar impacta diretamente a profundidade de detecção de alvos menores e mais profundos. Se o limiar estiver muito baixo (0), sinais fracos de alvos menores ou mais profundos podem passar despercebidos. Por outro lado, se o limiar estiver muito alto (30), o dispositivo ficará mais ruidoso, o som do limiar será alto e as respostas do alvo não serão distinguidas. Portanto, recomenda-se ajustá-lo para um nível em que ainda seja possível ouvir as pequenas variações de áudio causadas por um alvo.



6. Frequência Limiar



Essa configuração é usada para ajustar a frequência do zumbido de fundo. Ela oferece uma faixa de frequência muito ampla.

A faixa de frequência limite é de 1 a 30.



A frequência limite afeta apenas o modo atualmente selecionado; alterações feitas em um modo não afetam os outros.

Não existe configuração de Frequência Limiar no modo Relic.

Ajustando a frequência limite

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez. Selecione a configuração adicional usando os botões Direito e Esquerdo.
2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
3. Usando os botões Direita e Esquerda, selecione a configuração de Frequência de Limiar. A configuração selecionada será exibida emoldurada.



4. O valor atual da Frequência Limiar será exibido na tela. Selecione a Frequência Limiar usando os botões para cima e para baixo.

5. Quando o processo estiver concluído, você pode retornar às configurações pressionando o botão Configurações Rápidas uma vez. Para retornar diretamente à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Frequências de Limiar Padrão

Modo de busca	Frequência Limiar
PARQUE	10
CAMPO	10
PRAIA	10
RELÍQUIA	-
OURO	13

Limiar baixo
Frequência




1

Níveis de frequência de limiar

Limiar elevado
Frequência



30



7. Ganho de áudio



O LEGEND 2 oferece aos usuários a configuração de Ganho de Áudio para converter sinais de destino em áudio usando diferentes modelos de resposta.

Com a configuração de Ganho de Áudio, os usuários podem selecionar o modelo de resposta sinal-áudio que melhor se adapta às suas preferências.

Essa função é eficaz para aumentar ou diminuir o volume de saída de sinais alvo fracos.



A configuração de Ganho de Áudio afeta apenas o modo selecionado no momento; alterações feitas em um modo não afetam os outros.

O ganho de áudio pode ser ajustado para valores entre 1 e 6.

IMPORTANTE! O ganho de áudio NÃO aumenta a profundidade.

Ajustando o ganho de áudio 1.

Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez e, em seguida, use os botões Direito e Esquerdo para selecionar as configurações adicionais.

2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.

3. Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar a configuração de Ganho de Áudio. A configuração selecionada será destacada com uma moldura.



4. O valor atual do ganho de áudio será exibido na tela.

Utilize os botões para cima e para baixo para selecionar o valor desejado.

5. Quando a operação estiver concluída, você pode retornar às configurações pressionando o botão Configurações Rápidas uma vez. Para retornar diretamente à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Configurações padrão de ganho de áudio

Modo de busca	Ganho de áudio
PARQUE	1
CAMPO	1
PRAIA	5
RELÍQUIA	3
OURO	1

8. Relógio e duração de uso




O LEGEND 2 possui um relógio embutido localizado no canto superior direito da tela.

Ajustando o relógio

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez e, em seguida, use os botões Direito e Esquerdo para selecionar as configurações adicionais.
2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
3. Use os botões Direita e Esquerda para selecionar a configuração do Relógio. A configuração selecionada será destacada com uma moldura.



4. Pressione o botão para cima uma vez na configuração selecionada. Isso permitirá que você comece a configurar a hora no dispositivo LEGEND 2.
5. Você verá números e uma pequena linha abaixo deles no canto superior direito. A linha ficará abaixo da seção do relógio. Usando os botões para cima e para baixo, primeiro escolha entre as opções de relógio de 24 horas ou de 12 horas (se o relógio de 12 horas for selecionado, a letra A para AM ou a letra P para PM aparecerá).




6. Em seguida, usando os botões Direita e Esquerda, selecione a hora e os minutos e ajuste a hora usando os botões Para Cima e Para Baixo.
7. Quando o processo estiver concluído, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar às configurações adicionais. Para retornar diretamente à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

Para proporcionar aos usuários do LEGEND 2 uma experiência única, o dispositivo registra o tempo total de operação desde o momento em que é ligado pela primeira vez e compartilha essa informação com o usuário.

Descubra o período de utilização.

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez e, em seguida, use os botões Direito e Esquerdo para selecionar as configurações adicionais.
 2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
 3. Use os botões Direita e Esquerda para selecionar a configuração do Relógio. A configuração selecionada será destacada com uma moldura.
 4. Quando a configuração de Tempo estiver selecionada, pressione e mantenha pressionado o botão Pinpoint & Accept/Reject. Enquanto o mantiver pressionado, o tempo de uso será exibido no canto superior direito da tela.
- Na exibição do tempo de utilização, os campos apresentados como AA-MM-DD-HH indicam o tempo total de operação do dispositivo em anos, meses, dias e horas, respectivamente.



5. Quando o processo estiver concluído, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar às configurações. Para retornar diretamente à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

9. FerroCheck™ / Opção de Mineralização



Essa configuração permite que as barras FerroCheck™ na tela principal também funcionem como um indicador de mineralização.

Praia do Parque Field



Essa configuração é comum a todos os modos; as alterações entrarão em vigor em todos os modos.

As alterações feitas nesta configuração são armazenadas na memória do dispositivo e, quando o dispositivo é desligado e ligado novamente, ele inicia com a última configuração selecionada.

Transição do indicador FerroCheck™ para a mineralização
Indicador

1. Pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez e, em seguida, use os botões Direito e Esquerdo para selecionar as configurações adicionais.
2. O menu superior de configurações adicionais aparecerá na tela. Pressione o botão para cima uma vez.
3. Use os botões Direita e Esquerda para selecionar a configuração FerroCheck™ / Mineralização. A configuração selecionada será destacada com uma moldura.



4. O valor atual do indicador será exibido na tela. Use os botões para cima e para baixo para selecionar o indicador desejado. Um valor de 0 significa o indicador de Mineralização.

é exibido na tela principal, enquanto um valor de 1 significa que o indicador FerroCheck™ está sendo exibido na tela principal.

5. Quando o processo estiver concluído, pressione o botão Configurações Rápidas uma vez para retornar às configurações. Para retornar diretamente à tela principal, pressione o botão Liga/Desliga/Configurações uma vez.

MENSAGENS DE AVISO

O dispositivo será desligado logo após uma das mensagens abaixo ser exibida na tela:

CC

Bobina de verificação (CC)

Isso indica uma interrupção no sinal do transmissor da bobina de busca. O conector da bobina de busca pode estar solto, desconectado ou desencaixado. Se você possui outro detector com o mesmo conector de bobina, certifique-se de não ter conectado a bobina errada por engano.

Se nenhuma das opções acima existir, a bobina de busca ou seu cabo podem estar com defeito. Se o problema persistir mesmo após a troca da bobina de busca, pode haver um problema no circuito de controle da bobina.

Lo

Bateria fraca (Lo)

Quando a bateria estiver descarregada, a mensagem "Lo" aparece no visor e o dispositivo desliga.

SE


Erro de sistema (SE)

Ligue o dispositivo novamente se ele desligar após

Este aviso. Se o problema persistir, reinicie o dispositivo pressionando e mantendo pressionado o botão Liga/Desliga/Configurações por 30 segundos. Se o problema ainda persistir, entre em contato com o serviço técnico.

RESTAURANDO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Para restaurar o dispositivo LEGEND 2 às configurações de fábrica, pressione e mantenha pressionados os botões de localização e aceitação/rejeição e o botão liga/desliga/configurações enquanto o dispositivo estiver desligado. As letras "Fd" (Padrão de Fábrica) aparecerão na tela. Para prosseguir com a restauração de fábrica, continue pressionando os botões até que as letras "Ld" apareçam na tela (aproximadamente 3 segundos). Quando "Ld" for exibido, solte os botões de localização e aceitação/rejeição e o botão liga/desliga/configurações. Seu dispositivo será reiniciado e retornará às configurações padrão de fábrica.



IMPORTANTE! Se o botão Pinpoint & Accept/Reject for liberado enquanto as letras "Fd" estiverem sendo exibidas na tela, o dispositivo será ligado sem retornar às configurações de fábrica.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

O LEGEND 2 possui capacidade de atualização de software. Todas as atualizações de software realizadas após o lançamento do dispositivo no mercado serão anunciadas na página do produto, juntamente com as instruções de atualização.

Informações sobre a versão do sistema:

A versão do software do The LEGEND 2 será exibida no canto superior direito sempre que você ligar o detector.

FONES DE OUVIDO

O LEGEND 2 vem com fones de ouvido sem fio Bluetooth®. Os fones de ouvido Bluetooth® NÃO são à prova d'água e não devem ser expostos à água.

A conexão sem fio funcionará desde que a caixa do dispositivo não esteja submersa na água. Em outras palavras, você pode usar seus fones de ouvido sem fio enquanto procura em águas rasas com a bobina submersa. Lembre-se, porém, que os fones de ouvido sem fio não devem entrar em contato com a água.

Caso o dispositivo do sistema seja submerso em água, a conexão sem fio não funcionará. Nesse caso, você precisará adquirir nossos fones de ouvido à prova d'água Nokta (vendidos separadamente) para uso em terra e debaixo d'água. Se você não for submergir os fones de ouvido, mas apenas o dispositivo do sistema, também poderá adquirir nossos fones de ouvido Nokta com conector à prova d'água.

Para uso exclusivo em terra, você também pode adquirir nosso adaptador de fones de ouvido opcional caso queira usar o LEGEND 2 com seus próprios fones de ouvido com fio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequências de operação	Multi (3), 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz
Frequências de áudio	: 100 Hz - 1200 Hz ajustável
Modos de pesquisa	: 5 (Parque / Campo / Praia / Relíquia / Ouro)
Perfis de usuário personalizados	: 15
Tons de áudio	: 99
Volume do tom	: Sim
Quebra de tom	: Sim
Frequência do tom	: Sim
Limiar ajustável	: Sim
Filtro de entalhe	: Sim
Supressor de solo	: Sim
Equilíbrio do solo	Automático / Manual / Rastreamento
Ponto exato	: Sim
Deslocamento de frequência	: Sim
Cancelamento de ruído	: Sim
Vibração	: Sim
Configuração de sensibilidade	: 30 níveis
ID do alvo	: 1-99
Bobinas de Busca	Bobina de busca DD à prova d'água e capa - LD21 (8" x 5,5" / 21 cm x 14 cm) Bobina de busca DD à prova d'água e capa - LD28 (11" / 28 cm)
Mostrar	LCD personalizado
Luz de fundo	: Sim
Luz do teclado	: Sim
Lanterna LED	: Sim
Peso	: 1,2 kg (2,6 lb) incluindo a bobina de busca
Comprimento	: 63 cm - 145 cm (25" - 57") ajustável
Bateria	Bateria de íon de lítio de 6700 mAh
Garantia	: 3 anos

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc.

Qualcomm® aptX™ é um produto da Qualcomm Technologies, Inc.

A Nokta Detectors reserva-se o direito de alterar o design, as especificações ou os acessórios sem aviso prévio e sem qualquer obrigação ou responsabilidade.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Bobina de busca DD à prova d'água e capa – LD38
(15" X 12" / 38 cm X 30 cm)



Bobina de busca DD à prova d'água e capa – LD22 (9" / 22 cm)



Fones de ouvido de condução óssea



Bateria externa à prova d'água




Para consumidores na União Europeia: Não descarte este equipamento no lixo doméstico comum. O símbolo da lixeira com rodas cruzadas neste equipamento indica que esta unidade não deve ser descartada no lixo doméstico comum, mas sim reciclada em conformidade com as normas governamentais locais e os requisitos ambientais.



DECLARAÇÃO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.





Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadetectors.com